

## Контактор реверсивный КТЭ 225А кат. 230В AC 2НО EKF ctr-b-r-225



Стоимость с НДС

**37 907.83** руб. / шт.

В наличии 1 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



### Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **ctr-b-r-225**

Модульное исполнение: **Нет**

Количество замыкающих главных контактов: **3**

Количество вспомогательных замыкающих контактов: **2**

Номинальный рабочий ток I<sub>e</sub> при AC-3, 400 В (А): **225**

Номинальный рабочий ток I<sub>e</sub> при AC-1, 400 В (А): **315**

Номинальное напряжение питания цепи управления U<sub>s</sub> перемен. тока AC при 50 Гц с (В): **195.5**

Номинальное напряжение питания цепи управления U<sub>s</sub> перемен. тока AC при 50 Гц по (В): **253**

Род тока включения: **Переменный ток (AC)**

Номинальная рабочая мощность (NEMA) (кВт): **80**

### Описание

Контакторы КТЭ EKF PROxima состоят из корпуса, закрепленных в нем неподвижных



контактов, подвижных контактов, которые закреплены в подвижной части магнитной системы. Неподвижная часть магнитной системы закреплена жестко в корпусе КТЭ. Пружина препятствует смыканию контактов. При подаче напряжения на катушку управления в магнитной системе контактора возникает магнитное поле, которое, преодолевая сопротивление пружины, смыкает магнитную систему и замыкает контакты. При отключении напряжения с катушки управления пружина размыкает контакты. Реверсивная схема КТЭ EKF PROxima представляет собой два контактора КТЭ EKF PROxima, смонтированных на двух направляющих, между контакторами расположена механическая блокировка, препятствующая одновременному включению двух контакторов. Клеммы контакторов соединены соответствующими шинами. Контактор серии КТЭ EKF PROxima награжден медалью международной выставки «Электро-2008» в номинации «Лучшее электрооборудование».

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации контактора необходимо выполнить следующие действия:

1. Снять крышку устройства.
2. Извлечь поролоновые фиксаторы, которые удерживают контакты.
3. Вернуть крышку на место, обеспечив плотное прилегание.

Перед монтажом контактора следует провести внешний осмотр устройства с целью выявления возможных механических повреждений, таких как сколы, трещины или поломки.

Допускается монтаж в вертикальном и горизонтальном положении.

Каталог Доставка и самовывоз Вакансии Контакты

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

